

# LTE\_Beacon\_Gateway iGS02 User Guide

iGS02 は、ローカルの BLE デバイス、センサー、またはビーコンを LTE によってインターネットに接続するためのブリッジです。 簡単な Web ユーザインターフェースを介して、TCP、HTTP(S)、MQTT(S)などの一般的なクラウドサーバーへのインターネッ ト接続を構成できます。クラウドを介した BLE デバイスの管理は、iGS02 を利用すると簡単になります。このガイドは、iGS02 の 主な機能及び設定方法を説明するものです。



# 概要

iGS02 ゲートウェイは、ビーコン(iBeacon や Eddystone など)、カスタマイズされたタグ、または BLE センサーを読み取り、 その情報を TCP、HTTP、または MQTT サーバーに送信します。

ユーザーは簡単な Web UI を使用して送信間隔やサーバー情報を設定できます。

下図は、iGS02の典型的なアプリケーションダイアグラムです。



iGS02 には Wi-Fi バージョンと LTE バーションの 2 バージョンがあります。

# 同梱品



iGS02 本体 ・・・ 1 個 USB ケーブル(2m) ・・・ 1 本 BLE/Wi-Fi 用 2dBi ダイポールアンテナ ・・・ 1 本 LTE アンテナ ・・・ 1 本 設置用ホルダー ・・・ 1 個 2A 用 AC アダプタ ・・・ 1 個

#### LTE(SIM)

iGS02 を使用するには、iGS02 のソケットに 4G(LTE)SIM カードを挿入する必要があります。 底面カバーを開いて SIM カードを挿入してください。



### Wi-Fi

Wi-Fi 接続は、LTE バージョンではユニットを設定するために使用されます。

iGS02は、DHCPをサポートするWi-Fiアクセスポイント(以下AP)です。ユニットを設定するには、

この AP に接続する必要があります。

Wi-Fi バージョンの場合、アクセスポイントモード(AP モード)とステーションモードの2つのモードを提供します。AP モードでは、DHCP をサポートする単純な AP として機能します。 このモードの主な目的は設定用です。ステーションモードでは、クライアントデバイスが家庭やオフィスの AP に接続しようとします。AP に加入すると、ゲートウェイは BLE デバイスをクラウドサーバーにブリッジ して管理することができます。

# BLE(Bluetooth Low Energy)

BLE は通常リスニングモードです。

他の BLE デバイスによって通知されたメッセージを収集します。

メッセージは、LTE または Wi-Fi に転送され、ユーザーが設定したクラウドサーバーに送信されます。

クラウドサーバーに送信されるパケット形式は、以下の形式です

### <preport type>,<tag id>,<gateway id>,<rssi>,<raw packet content>,\*<unix epoch timestamp>¥r¥n

#### examples:

#### \$GPRP,CCB97E7361A4,CB412F0C8EDC,-49,1309696773206D65736820233220285445535429020106 \$GPRP,E5A706E3923A,CB412F0C8EDC,-

#### 87,0201041AFF590002150112233445566778899AABBCCDDEEFF0000100C3BB

<report type=""></report>	Reserved for future tag/beacon type. Currently supports GPRP (General Purpose Report) and SRRP (Scan Response Report).
<tag id=""></tag>	MAC address or ID of tag/beacon
<gateway id=""></gateway>	MAC address of gateway
<rssi></rssi>	RSSI of tag/beacon
<raw content="" packet=""></raw>	Raw packet received by the gateway
<unix epoch<br="">timestamp&gt;</unix>	Optional timestamp when NTP is enabled

# 入出力

# WPS ボタン

次の図に示すように、iGS02の片側に WPS ボタンあります。



WPSとして機能し、デフォルト設定にリセットされます。以下はその機能です。

機能	Version	設定条件
WPS	Wi-Fi version	ボタンを1秒以上短押します
出荷時設定にリセット	全て	ボタンを5秒以上長押しします

#### WPS

この機能は、Wi-Fi バージョンにのみ適用されます。iGS02W がステーションモードになっているときは、WPS を使用してアクセスポイントに接続することができます。最初にアクセスポイントの WPS ボタンを押してから、iGS02 デバイスのWPS ボタン (WPS ボタンを 1 秒以上押す必要があります)を押して接続します。

### 出荷時設定にリセット

出荷時の設定に戻す必要がある場合は、デバイスのモードに関係なく、デバイスのリセット/デフォルトボタンを5秒以上 押し続けます。Wi-Fi / LTE LED が消灯し、ボタンを離すと、iGS02はデフォルト設定で再起動します。

# OTA ボタン

WPS ボタンの隣にあるもう1つのボタンが小さな穴にあります。

必要に応じてクリップを使って押すことができます。

iGS02 のファームウェアを Wi-Fi インタフェース上の Over-The-Air 経由でアップグレードするために使用 されます。

# LED 仕様

右側の図のように現在のステータスを示す 2 つの LED があります。 左側は BLE LED、右側は Wi-Fi / LTE LED です。 以下は LED が示す状態です。

	点灯	点滅
BLE LED	範囲内のタグ/ビーコン を検出	BLE 転送状態
Wi-Fi/LTE LED	Wi-Fi / LTE 接続の成功 (これはネットワークが接続され ていることを意味するだけで、サ ーバーが接続されているわけで はありません)	緑 : Wi-Fi / LTE ネットワーク通 信中 オレンジ色 : デバイスが起動中



# 各種設定



ユニットを設定するには、Wi-Fi インタフェースを使用してユニットを接続する必要があります。

電源をオンにすると、ネイティブ AP をスキャンして Note Book / PC / Mac /タブレット/スマートフォンの Wi-Fi に接続できます。 SSID は上の図のような MAC アドレスの一部です。 それに接続するためのデフォルトのキーは "12345678"です。 後で Web ユーザインタフェース(以下 Web UI)に入ると変更することができます。

接続後、ブラウザに IP アドレス 192.168.10.1 を入力します。デフォルトのアカウント/パスワードは両方とも "admin"です。 後でパスワードを変更することができます。Web UI では、最初に変更を保存する必要があります。すべての変更が完了したら、 再起動をクリックして変更を有効にします。

次のセクションでは、Web UIの詳細について説明します。

# Web UI について

#### Wi-Fi

ユーザーは AP に接続して iGS02 を設定できます。 関連する設定はこのページで管理できます。

Simple AP モード

**SSID:** デフォルトの名前は、BLE-Wi-Fiと MAC アドレスの最後の数字です。ユーザーが 設定できます。

Security Protocol: オープン、WPA

TKIP, WPA AES, WPA2 TKIP, WPA2

AES をサポートします。WPA2 AES の御使用を推奨します。

Security Key: 8-63 文字を入力できます

**Channel:** 1~11 (要求により ch12 と ch13 をサポート可能)

Station モード

```
このモードは、LTE がない Wi-Fi バージョン用で
す。
```

**Scan:** 使用可能な AP をスキャンするには、このボタンをクリックします。

Site Survey: スキャン結果がここにリストされ、 ユーザーはリストから接続する AP を選択できま す。

Wi-Fi		
Wi-Fi Mode	Station •	
AP Client Setting		
Site survey	Scan	
SSID	TargetAP	
Security protocol	WPA2 MIXED •	
Security key		

BLE-GW Wi-Fi Network Applications Advanced LTE System Rebool

APのWi-Fi チャンネルも一覧表示されます。

SSID:

手動入力は不要です。ユーザーがスキャンリストから AP を選択すると、自動的に入力されます。

#### **Security Protocol:**

スキャンリストから AP を選択すると、基本的に自動的に検出され、選択されます。

BLE-GW Wi-Fi Ne	twork Applications	Advanced	LTE	System	Reboot
Wi-Fi					
Wi-Fi Mode	Simple AP ·				
AP Server Setting					
SSID	IGS02S_42_08				
Security protocol	WPA2 AES				
Security key	12345678				
Channel	6 •				
	Saus Canad				
	Save				

しかし、AP の設定が WEP を開いている場合や WEP を共有している場合は、ユーザー自身で確認する必要があります。

Security Key: AP に割り当てられているものを入力します。

#### Network

この設定は、Wi-Fi バージョンにのみ適用されます。

#### AP サーバ設定

この設定は Wi-Fi AP モード用です。Wi-Fi AP モードの iGS02 のデフォルト IP アドレスは 192.168.10.1 で、ネットマスクは 255.255.255.0 です。AP モードで IP アドレ スを変更したい場合は、ここで IP とネットマスク を設定してください。対応する DHCP クライアン トアドレスも変更されます。たとえば、DHCP サ ーバーの IP アドレスが 192.168.0.1 に変更さ れた場合、iGS02 AP に関連付けられた DHCP クライアントは 192.168.0.X になりま す。

### AP クライアント設定

Wi-Fi ステーションモードで設定するための設定 です。通常、DHCP クライアントは DHCP を使 用して Wi-Fi AP に参加できます。iGS02 の IP アドレスを手動で割り当てる場合は、DHCP クライアントを無効にする必要があります。無効

BLE-GW Wi-Fi	Network	Applications	Advanced	LTE	System	Reboot
Network						
DHCP Clien	t Enab	ole 🔹				
AP Server Setting						
DHCP Server IF	P 192.1	68.10.1				
DHCP Netmas	k 255.2	55.255.0				
	Save	e Cancel				

BLE-GW Wi-Fi	Network	Applications	Advanced	LTE	System	Reboot
Network						
DHCP Clien	t Disal	ble •				
AP Client Setting						
Static IF	>					
Static Netmask	<b>x</b>					
Static Defaul Gateway	t					
Static DNS Server	r					
AP Server Setting						
DHCP Server IF	192.1	68.10.1				
DHCP Netmask	255.2	255.255.0				
	Save	e Cancel				

にすると、ユーザーは IP、ネットマスク、ゲートウェイ、および DNS サーバーを割り当てる必要があります。

# Applications

#### **TCP** Server

このモードは主にテスト目的のためのものです。ユーザーは、Wi-Fi インタフェースを介して TCP サーバーに接続することで、受信したデータをすぐに確認することができます。

**TCP** Client

iGS02 は、TCP サーバーと通信するた めの TCP クライアントとして動作します。接続す る TCP サーバーのアドレスとポート番号を入力し ます。

#### HTTP POST

iGS02 を HTTP クライアントとして設定します。 この設定では、HTTP URL を割り当てて、BLE データをゲートウェイ経由で HTTP サーバーに送 信する必要があります。一部の HTTP サーバー では、ユーザー名とパスワードが必要な場合があ ります。

また、エクストラヘッダーと値を必要とすることがあります。

BLE-GW Wi-Fi Ne	twork	Applications	Advanced	LTE	System	Reboot
Application						
Application	TCP	Server •				
Server Port	8080					
Request Interval (in secs)	0					
Throttle Control	8					
BLE-GW Wi-Fi Ne	etwork	Applications	Advanced	LTE	System	Reboot
Application						
Application	TCP	Client ·				
Client Destination Host/IP						
Client Destination Port	8080					
Request Interval (in secs)	0					
Throttle Control (filter out redundant records)						
	Save	e Cancel				

HTTPS 送信例:

[宛先ホスト名 or 宛先 IP アドレス][:宛先ポート番号][/URL Path]

例:https://example.site:443/receiver.php

### Keep Alive

有効にすると、デバイスは HTTP persistent connection 機能を使用し既存の TCP セッショ ンに送信します。 これにより、HTTP 効率が向上します。

Request Interval

HTTP サーバーにデータをアップロードする要求間 隔を割り当てることができます。 これにより HTTP 接続を減らすことができます。 間隔を 0 に設定すると、データはすぐに送信され ます。 秒単位で 0 以外の値に設定すると、バッ



ファーがいっぱいになるか、時間間隔に達するたびにデータが送信されます。

### Throttle Control

ユーザーが Throttle Control を有効にした場合、iGS02 は所定の間隔(request interval)で各 TAG / ビーコン ID の最後のレコードを保持します。このようにして、HTTP サーバーへのアップロード接続を減らすことができます。

MQTT Client

iGS02 は MQTT サーバーをサポートします。 MQTT を使用する場、MQTT ホスト・アドレス とポート番号を割り当てる必要があります。ま た、パブリッシュトピックを割り当てる必要があり ます。クライアント ID はデフォルトで MAC アド レスの一部にゲートウェイ名として割り当てら れ、ユーザーはそれを変更することもできます。 Client ID が設定されていない場合は乱数を 生成します。ユーザー名とパスワードはオプショ ンです。

### MQTTS

ユーザーは MQTTS を使用可能にすることが できます。また、サーバーの要件に基づいて RootCA / Use Certificate を有効にするこ

BLE-GW WI-FI No	etwork	Applications	Advanced	LTE	System	Reboot
Application						
Application	MQT	T Client 🔹				
Host/IP	api.ex	ample.com				
Port	1883					
Publish Topic	topics	/pub				
Client ID	IGS02	25_42_08				
Username	usern	ame				
Password	passv	vord				
MQTTS	Disab	ble •				
Root CA	No R	oot CA 🔹				
Use Certificate	Disab	ble •				
Request Interval (in secs)	0					
Throttle Control (filter out redundant records)	D					
	Save	Cancel				

ともできます。たとえば、AWS-IOT を有効にするには、MQTTS / ROOT CA /証明書の使用オプションを有効にし、Advanced ページで証明書と秘密鍵をアップロードする必要があります。

# Advanced

### **BLE** Filter

ユーザーは不要な BLE 情報を除外するため に BLE フィルタを設定できます。フィルタには 2 種類あります。1 つは BLE の RSSI 値で、 もう 1 つはペイロードのパターン/マスクの組み 合わせによるものです。

#### RSSI

バーを-50dBm まで引き上げると、RSSI が-50dBm(たとえば-45dBm)以上の BLE タグ/ビーコンだけがサーバーに送信されます。

### Payload Whitelist

パターン/マスクフィールドを設定して、ホワイトリ L ストを設定します。

payload & mask ! = pattern & mask の場合、エントリは除外されます。

ユーザーは5セットのペイロードフィルタを設定して、関係する情報のみが受信されるようにすることができます。

#### Advanced Filter

LTE のトラフィックをさらに削減するには、以下 のフィルタを使用することができます。

#### Enter Leave filter

iGS02 は受信した RSSI をチェックして、タグ が ENTER または LEAVE であるかどうかを判 断します。 このモードでは、タグが ENTER ま たは LEAVE の場合にデータを送信します。

Advanced Filter	Enter/Leave	
Enter/Leave Setting		
Enter RSSI	Ξ	-60 dBm
Leave RSSI	=	-80 dBm
Expired Timeout (sec)	600	

### Status Change Filter

BLE-GW Wi-Fi	Network	Applications	Advanced	LTE	System	Reboot
BLE Filter						
RS	SSI				— -100 d	Bm
Payload Patte	əm					
Payload Ma	ask					
Payload Patter	n 2					
Payload Mas	k 2					
Payload Patter	n 3					
Payload Mas	k 3					
Payload Patter	n 4					
Payload Mas	k 4					
Payload Patter	n 5					
Payload Mas	k 5					
	Save	Cancel				

iGS02 は受信したデータをキャッシュし、ペイロー ドを比較します。このモードでは、ペイロードが変 更された場合にのみデータを送信します。

Device Key/Certificate の更新

ユーザーは証明書と鍵を アップロードすることができます。 これは MQTTS によって使用されます。AWS-IOT ユーザーは、データを AWS-IOT に公開 するために、ここで証明書と秘密鍵をアップロード する必要があります。

Advanced Filter	
Advanced Filter	Status Change 🔻
Expired Timeout (sec)	60
	Save Cancel
Device Key/Certificate	Update
	ファイルを選択選択されていません
Certificate	Upload Certificate Clear Certificate
	ファイルを選択 選択されていません
Key	Upload Key Clear Key

# LTE

#### APN

キャリアが設定した APN を設定します。

Auth

キャリア設定に基づく認証タイプです。

Username/Password

キャリア設定に基づくユーザー名/パスワード を設定します。

BLE-GW Wi-Fi	Network	Applications	Advanced	LTE	System	Reboot
LTE						
APN	ingics.com	L.				
Auth	NONE .					
Username						
Password						
DNS1						
DNS2						
	C					
	Save	Cancel				

# System

ステーションモードでの MAC アドレスと IP アドレスを含むファームウェアとデバイス情報 がここに表示されます。Web UI のパスワードも ここで変更できます(ユーザー名は「admin」に 固定されています)。

NTP setting

ユーザーは、ページ 3 に記載されているよう に、NTP が BLE パッケージ形式でタイムスタ ンプ情報を追加できるようにすることができま す。

ユーザーは NTP のタイムサーバとアップデート 周期を設定する必要があります。

設定を有効にするには、設定を保存して再 起動してください。

BLE-GW	Wi-Fi	Network	Applications	Advanced	LTE	System	Reboot		
Firmware R	evision:	IGS02S-v0.3	2.8						
MAC: AC:8	3:F3:A0:4	42:08							
IMEI: 86147	7903000	3639							
Station IP: 0	0.0.0.0								
Change Password									
Curren	t Passwo	ord							
New	Passwo	ord							
		Char	nge Password						
NTP Setting	9	_							
E	nable N	TP Disat	ble •						
		Save	NTP Setting	Cancel					
		Logo	out						