『iBS Tag Utility』 利用マニュアル



Ver.5.0

目次

1.	アプリのダウンロード(Android)		••••	• • • • • •	• • • • • • •		• • • • •			3
2.	BLE電波・検知状況確認(ス	キャン)	• • • •	• • • • • •		••••	••••	• • • •	• • • • •	4
3.	ビーコンの設定変更・	• • • • • • •					• • • • • •			6
4,	アプリのダウンロード(ios)				• • • • • • •		• • • • •	• • • •		14
5,	各センサーの設定項目の一覧	• • • • • •								· 18

1. Android アプリのダウンロード

Google Playより、「iBS01 Tag Utility」をダウンロードしてください



※ご注意 Android 6.0以上に対応しております 2. BLE電波・検知状況確認(スキャン)

アプリを起動し、下部の「START SCAN」ボタンを選択すると、 受信スマホ周辺のセンサー情報を取得します

	各項目の解説】		\$ छ ♥ ⊿ ह∾≡ 1000
	* 🛈 🔻	59% 10:09	iBS01 Tag Util control : (0.9.5) この部分を左右に
	iBS01 Tag Util (0.9.5)	CONFIG	ESS: ● C.B7-(CB:E9:ZA-Zd: (IBS01) -80 dBm Exs: 2999 Form: 00 Ess: Tange 2010 2010 2010 2010
	IBS01 BEACON SCAN SETTINGS		*********************************
	RSSI:		Last 2007 Thus Jun 34 10 00/28 (0414-09 60 2019) Last 2007 Thus Jun 34 10 00/28 (0414-09 60 2019) DBC/2801 00/277777777777777777777777777777777777
	FC:B7:CB:E9:2A:26 (iBS01) Batt: 2.99V Event: 00 Last Seen: Thu Jan 24 10:09:28 GMT+09:00 80BC2B0100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	-80 dBm 2019	Batt 2.83V Event: 00 Austi Steen: Thu Jan 24 100/28 GMT406.00 2019 Selicited/orderrefreesements DA:4C:SD-4B:0A/2E (IBSO1) -811 dBm Batt: 2.63V Event: 00 Lats Steen: Thu Jan 24 100/28 GMT406.00 2019 BODC2501 000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
	FD:6E:F3:DD:51:B7 (iBS01)	-77 dBm	
	Batt: 2.99V Event: 00 Last Seen: Thu Jan 24 10:09:28 GMT+09:00	2019	
	80BC2B0100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF		①MACアドレス(センサー種別)
(1)	F4:39:DB:D6:60:02 (iBS01)	-82 dBm	◎センサー種別/シリーズ名
	Last Seen: Thu Jan 24 10:09:28 GMT+09:00 80BC1B0100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	2019	・マグネットセンサー/iBS01 or 01H or 02H or 03H or 05H ・温湿度センサー/iBS01T or 03T or 03TP or 03P or 05T
	DA:4C:5D:4B:0A:2E (iBS01) (2) Batt: 3.03V Event: 00 Last Seen: Thu Jan 24 10:09:28 GMT+09:00 80BC2F0100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	-81 dBm 2019	・加速度センサー(2軸)/iBS01G or 03G or 05G ・加速度センサー(3軸)/iBS01RG or 03RG ・人感センサー/iBS02PIR2
	STOP SCAN		 ・遮断センサー/iBS02IR2
			・マットセンサー/iBS02M2
	FF:2E:EC:72:52:D7 (iBS01)	-91 dBm	・防水防塵センサー/iBS03 or iBS03L
4	Batt: 2.99V Event: UU Last Seen: Fri Aug 12 14:14:24 JST 2	2016	・タグビーコン/iBS04
5	80BC2B0100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	·FF	・タグビーコン(iBeacon)/iBS04i
	DD:62:A4:6D:6C:1F (iBS01)	-01 dBm	②送信出力(BLE電波強度)
	Batt: 3.03V Event: 04	94 UDIII	⇒受信スマホとセンサー間の電波強度
	Last Seen: Fri Aug 12 14:14:00 JST 2 80BC2F0104FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	2016 FF	③Batt:電池残量
			MAX. 3.2
	FC:B7:CB:E9:2A:26 (iBS01)	-77 dBm	MIN: 2.6(交換目安)
	Last Seen: Fri Aug 12 14:29:44 JST 2	2016	Event:ステータス情報
	80BC4A0100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	FF	※各センサー毎のイベントについては次ページ参照
	STOP SCAN		④スマホでのBLE電波受信最終時刻
			※別紙、ペイロード資料参照 4

2. BLE電波・検知状況確認(スキャン)

イベントステータスの詳細は下記となります



Event		
センサー	型番名	ステータス表示方法
磁力	iBS01H iBS03H iBS05H	Event : 検知→04 非検知→00
加速度 モノが動い た ことの検知	iBS01G iBS03G iBS05G	
加速度 リアルタイム の動き(3 軸)検知	iBS01RG iBS03RG	Accels : (x,y,z)(x,y,z)(x,y,z) ※100ms毎のデータを 300ms毎にまとめて送信
温湿度	iBS01T iBS03T	Temp:温度 RH :湿度
温度	iBS05T	Temp:温度
人感	iBS02PIR2	Event : 検知→04 非検知→00
遮断	iBS02IR2	
マット	iBS02M2	
防水防塵	iBS03	iBS01HとiBS01Tと iBS01G/RGと同様
タグビーコン	iBS04/iBS04i iBS05/iBS05i iBS06/iBS06i	-

直近のバージョンからですが、センサーを選択すると、青くマークされます。 以前より、どのセンサーを選択しているかが分かりやすくなっています。

3-1.「CONFIG」ボタンを タップします

3-2. ポップアップ画面、 「SCAN」ボタンをタップします

3-3.対象センサーを表示させます (表示方法は次ページ参照)



※CONFIGを押したがセンサーが表示されない場合※

お客様よりCONFIGを押したが、センサーが表示されないというお問い合わせがあります。

CONFIGと表示されるタイミングは下記のとおりです。

iBS01シリーズの場合:センサー中央のボタンを押しながら電源をONにした時 iBS02シリーズ以降:センサーの電源をONにしてから20秒程度

上記を踏まえて、下記の手順で、もう1度お試しください。

- アプリのCONFIGを押下
- ② センサーの電源をONにする

CONFIGを押した後にセンサーの電源をONにすると表示されやすいことが多いです。

■対象センサー表示方法



【iBS01シリーズの場合】

ビーコン本体中心のボタンを押しながら、 底面のつまみを右にスライドし、電源をONにします。 本体の緑のランプが点灯したままの状態になり、アプリのポップ アップ画面に対象ビーコンのMACアドレスが表示されるので選択 します。





緑のランプが点灯した ままの状態になります。

真ん中のボタンを押しながら、底面 のつまみを右にスライドする。

【iBS02シリーズの場合】

ビーコン側面にある白いつまみを上にスライドし、電源をONにします。 ポップアップ画面に対象MACアドレスが表示されるので選択します。





7

■対象センサー表示方法



【iBS03シリーズの場合】

ビーコン本体内部にある白いつまみを上にスライドし、電源をON にします。アプリのポップアップ画面に対象ビーコンのMACアドレ スが表示されるので選択します。



0.0kbps 🖌 0.0kbps iBS01 Tag Util Select Device canning Cancel Last Seen: Fri Aug 12 14:30:32 JST 2016 Batt 2.94V Act: 0 Acteis: (256, 4, 28) (256, 4, 28) (256 iBS01 Tag Util Select Device IgsTag Config C3:33:92:25:49:1E Rssi = -49 Cancel STC ŝ Ē

【iBS04シリーズの場合】

ビーコン本体の電源を入れて(絶縁シートを引き抜く) から数秒間が設定モードとなります。 ポップアップ画面に対象MACアドレスが表示されるので選択します。



■対象センサー表示方法



【iBS05シリーズの場合】

ビーコン表面にある中央のボタンを強めに押して、電源を入れます。 電源をONにしてから20秒程度が設定モードとなります。 アプリのポップアップ画面に対象ビーコンのMACアドレスが表示さ れるので選択します。





【iBS06シリーズの場合】

ビーコン本体の表面青枠箇所に磁石を付けることで、 センサーの電源が入ります。 電源をONにしてから20秒程度が設定モードとなります。 アプリのポップアップ画面に対象ビーコンのMACアドレスが 表示されるので選択します。

本製品は現在製作中のため、デザインや表記を変更する可能性があります。



■変更可能項目について

◆TX Power(送信出力)



Tx Powerとは、「デバイスが出す電波の強度」を表しているとお考え下さい。 数値が大きい方が強度が強くなります。

シリーズ毎の最小値/最大値は下記となります。 ※センサー種別次第では、-30dBmをサポートしていない場合もございます。

iBS01では -30dBm ~ +4dBm、 iBS05では、-4dBm ~ +4dBmと表記されています。 iBS06では、-30dBm ~ +4dBmと表記予定です。

iBS02、iBS03、iBS04では、 High(+5dBm)/Mid(0dBm)/Low(-6dBm)と表記されていま す。

・デフォルト値 iBS01 → +4dBm iBS02/iBS03/iBS04 → High iBS05/iBS06 → 0dBm

◆ADV Interval(送信間隔)

iBS01 Tag Ut (0.7.2)	il	DISCONNECT	
TX Power		ADV Interval	
+4 dBm	• _	500 ms	
User Data O		1 s	
		2 s	
		5 s	
		10 s	
SAVE	CANCEL	30 s	
		1 min	
		5 min	
		10 min	
IgsTag Config – Read	у	IBS011@1	.4.4

ADV Intervalとは、「デバイスがデータを出す間隔」を表していると お考え下さい。 数値が小さい方がデータを出す間隔は早いですが、 電池の消耗も早くなります。電池の寿命を考慮しご検討ください。

各シリーズにて、100msから数十分までを用意してあります。

◆User Data (ユーザー識別子)



User Dataとは、「ユーザー識別子」を表しているとお考え下さい。

弊社のセンサーでは、送られてくるペイロードではセンサーがどれかを判 別することができません。

ですが、このユーザー識別子を用いることで、 センサーの番号を追加で付与できるため、MACアドレスを見なくても、 ペイロード内でどのセンサーかを判別することが可能です。

また、この識別子をセンサー毎ではなく、 テナント単位に変えることで、どのテナントかを判別するための、 グループの識別子としても使用することが可能です。

◆IR Power(赤外線の送信出力)



IR Powerとは、iBS02IR専用の項目で、 「赤外線の送信出力」を表しているとお考え下さい。

通常IRでの検出範囲は遮断する物質・色によりますが、 標準的に30cm~50cm程度となります。

IR PowerをMaxに変更することで距離を伸ばすことが可能です。

具体的な距離に関しては、 遮断する物質・色や環境によって変化します。

■変更可能項目について

◆IR Sample Rate(検出速度)

iBS01 Tag Util (0.9.9)	DISCONNECT	:
IBS01 BEACON SCAN	SETTINGS	
TX Power High	ADV Interval	•
User Data D		
IR Power Normal	▼ 128 ms	Ţ
IR Threshhold	250 ms	
400	500 ms	ł
SAVE CAN	ICEL 1000 ms	
	2000 ms	

IR Sample Rateとは、iBS02IR専用の項目で、 「検出速度」を表しているとお考え下さい。

この数値を小さくすることにより検出の速度を上げることができます。

※注意※

iBS02IR/iBS02PIRは、検出(04)から非検出(00)になる際には、 プログラム上で本当にエリア外にいるのかを判断しているため、 非検出(00)になるまで8秒程度かかります。

検出を早くすることは可能ですが、 電池の消耗も早くなりますので、必要に応じて変更してお使いください。

◆IR Threshhold(測定距離)

iBS01 Tag Util (0.9.9)		DISCONNECT
IBS01 BEACON SCAN	SETTING	
TX Power High User Data	ADV 1 s	Interval
D IR Power Normal	• 128	3 ms
IR Threshhold 400	250) ms) ms —
SAVE CA	NCEL 100	00 ms
	-	_

IR Threshholdとは、iBS02IR専用の項目で、 「測定距離」を表しているとお考え下さい。

- Threshholdの値をdefault値(400)を使用した場合 (あくまで目安となります)
- A4サイズの白い紙を検知する場合: 0cm ~ 50cmまで
- A4サイズの黒い紙を検知する場合: 0cm ~ 30cmまで ※遮断物の色や角度や照度によって反応が変化します。

実際に使用される前に、使う場所にてチューニングすることを弊社ではおすすめしております。

現場での最適値の測定方法は次ページに記載します。

◆IR Threshhold(測定距離)の設置前の調整方法



iBS01 Tag Util (0.12.10)	DISCONNECT					
IBS01 BEACON SCAN	SETTINGS					
TX Power	ADV Interval					
High 👻	10 s	*				
User Data						
0						
IR Power	IR Sample Rate					
Normal 💌	1000 ms	*				
IR Threshhold						
400						

まず、今までの手順同様にiBS02IRに接続します。 接続方法については、P6を参照してください。

デバイスと接続後、右上にある三点リーダーを選択し、 プルダウンより「Enable IR Report」を選択します。

そうすると、Saveの左下に今まで表示されていない「IR:XXX」という 値が表示されるようになります。

この数値は近くで遮断されると大きい数値となり、 遮断されるものがない場合は、小さい数値となります。





左の写真 : 地面まで1cmの距離で遮断されている 左の数値 : 47251

右の写真:机の上においてあり、遮断されていない 右の数値:289

この数値を用いて、設置場所での遮断されることによる値を測定し、 非検出時の値と検出時の値の間の数値を設定することをお勧めして おります。

例) 遮断物までの距離20cm

①遮断されているときの数値:約800 ②遮断されていないときの数値:約300

◆計算式
(①800 + ②300) / 2 = 550

この場合では、Threshholdは550に設定。

このように設置する場所によってチューニングをお願いします。

1. iPhone アプリのダウンロード

App Storeより、「Ingics Beacon Util」をダウンロードしてください



※iBS01、iBS02シリーズの一部のFWは対応しておりませんので ご注意ください。 2. [iPhone]BLE電波・検知状況確認(スキャン)

アプリを起動し、下部①の「START SCAN」ボタンを選択すると、 受信スマホ周辺のセンサー情報を取得します



2. BLE電波・検知状況確認(スキャン)



■ ステータス

センサー	型番名	ステータス表示方法
磁力	iBS01H iBS03H iBS05H	Event : 検知→04 非検知→00
加速度 モノが動いた ことの検知	iBS01G iBS03G iBS05G	
加速度 リアルタイムの動き(3軸)検知	iBS01RG iBS03RG	Accels : (x,y,z)(x,y,z)(x,y,z) ※100ms毎のデータを 300ms毎にまとめて送信
温湿度	iBS01T iBS03T	Temp:温度 RH :湿度
温度	iBS05T	Temp:温度
人感	iBS02PIR2	Event : 検知→04
遮断	iBS02IR2	非検知→00
マット	iBS02M2	
防水防塵	iBS03	iBS01HとiBS01TとiBS01G/RGと同様
タグビーコン	iBS04/iBS04i iBS05/iBS05i iBS06/iBS06i	-

3.ビーコンの設定変更

10:56	.ul ? 🔳	
≡ Ingics Beacon Util		3-1. 鎖マークがある状態の時にタップします。 鎖マークはセンサーの電源ON後約20秒間程度となります
IBS03-D748 (iBS03) Battery 2.92V RSSI -29 Events 0x00 Last Updated 2023-08-21 10:56:48		鎖マークが消えた場合は、センサー電源のOFF→ONをお願いします。
10:57 Seacon Configuration IBS03-D748 (iBS03) iBS03L@1.3.15	.ıll ≎ ■) 	3-2. センサーのFW-Ver確認方法 FWのバージョンはここに記載されます。
TX Power Mode High Adv Interval 5 seconds PHY Mode Legacy User Data 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3-3. 設定変更 設定項目の詳細は下記をご覧ください。 ・P10~13 ・P18~20 (左図はiBS03Hの例となります)
Reset Default		3-4. 左上の <で終了となります。 設定が正常に完了したか、本ページの3-1のペアリングいただ き、設定内容を確認してください。

Tx Power

	+4 dBm	0 dBm	-4 dBm	-8 dBm	-12 dBm	-16 dBm	-20 dBm	-30 dBm	High (+5dBm)	Mid (0dBm)	Low (-6dBm)
iBS01	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\triangle	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\triangle	-	-	-
iBS01H	0	\bigtriangleup	\triangle	\triangle	\triangle	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\triangle	-	-	-
iBS01T	0	\bigtriangleup	-	-	-						
iBS01G	0	\bigtriangleup	-	-	-						
iBS01RG	0	\bigtriangleup	-	-	-						
iBS02IR	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS02PIR	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS02H	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS02M	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS03	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS03H	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS03T	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS03G	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS03RG	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS03TP	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS03R	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS04	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS04i	-	-	-	-	-	-	-	-	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS05	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	-	-	-	-	-	-	-	-
iBS05i	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	-	-	-	-	-	-	-	-
iBS05H	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	-	-	-	-	-	-	-	-
iBS05T	\triangle	0	\triangle	-	-	-	-	-	-	-	-
iBS05G	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	-	-	-	-	-	-	-	-
iBS06	\triangle	0	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	-	-	-

凡例

O ・・・ デフォルトの値 △ ・・・ 選択可能な値

■各センサーの設定項目の一覧

ADV Interval

	100 ms	200 ms	300 ms	500 ms	1 sec	2 sec	3 sec	5 sec	10 sec	30 sec	1 min	2 min	5 min	10 min	30 min	20 min	60 min
iBS01	\triangle	\triangle	\triangle	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	\triangle	\bigtriangleup	-	-	-	-	-	-
iBS01H	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\triangle	0	\triangle	0	-	-	-	-	-	-
iBS01T	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	-	-	-	-	-	-						
iBS01G	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup	-	I	-	-	-	I							
iBS01RG	\bigtriangleup	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	-	-	-	-	-	-							
iBS02IR	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup														
iBS02PIR	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup									
iBS02H	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup									
iBS02M	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup									
iBS03	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup														
iBS03H	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup														
iBS03T	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup														
iBS03G	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup														
iBS03RG	\bigtriangleup	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	-	-	-	-	-	-							
iBS03TP	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup														
iBS03R	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup									
iBS04	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup									
iBS04i	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup									
iBS05	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup														
iBS05i	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup														
iBS05H	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup														
iBS05T	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup														
iBS05G	\triangle	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\triangle	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup
iBS06i	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\bigtriangleup	\triangle	\triangle	0	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\bigtriangleup	\triangle	\triangle	\triangle

凡例

O ・・・ デフォルトの値

△ ・・・ 選択可能な値

■各センサーの設定項目の一覧

◆IR Power / IR Sample Rate

		IR Power				IR Sam	ple Rate			
	Low	Normal	Max	10 128 256 500 1000 2000 ms ms ms ms ms ms ms						
iBS02IR	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup	0	\bigtriangleup	

凡例	
O …	デフォルトの値
△ …	選択可能な値

♦ IR Threshhold

この項目は、iBS02IR専用項目で、 P13で説明した通り、環境によってチューニングする値となっております。 デフォルト値は「400」となっております。 用途に応じて設定してお使いください。

♦User Data

この項目は、グループ識別子やセンサー識別子として使用できます。 デフォルト値は「0」となっております。 用途に応じて設定してお使いください。

♦ ToF Mode

この項目は、iBS03R専用項目で、 「Short / Long」を選択して使用可能です。 Shortでは最大1.3m、Longでは最大3.0mの測定が可能となっております。 デフォルト値は「Short」となっております。 用途に応じて設定してお使いください。

ご不明の点、ご相談は下記までお気軽にご連絡ください。

お問合せ先

レンジャーシステムズ株式会社 『IoTソリューショングループ』担当まで

TEL: 03-6257-1850 FAX: 03-6257-1855 E-Mail: mono-support@ranger-systems.co.jp